

**BRUKERVEILEDNING FOR VILLAVEKSLER****FABRIKAT: Redan****TYPE : VX Solo m/ OSO bereder****1. VARMEANLEGGET**

Oppstart og avstengning av varmforsyningen til varmeanlegget (gulvarme og eller radiatorer) skjer ved at stengeventilen (9) på tur ledning åpnes eller lukkes. Termostatventil (8) sørger for at temperaturen inn på husets varmeanlegg hele tiden er konstant.

*Grunnet frostfare må ikke varmeanlegget stenges om vinteren. Påse at døren til uteboden/vekslerboden alltid er lukket.*

**2. VARMTVANNSFORSYNING**

Varmtvannstemperaturen reguleres med termostatventil (11). Denne er forhåndsinnstilt til ca 65 °C. Varmtvannsberederens størrelse (kapasitet) er 200 l.

**3. SOMMERDRIFT**

Hvis varmeanlegget stenges om sommeren sørger termostatventilen (11) for at det sirkulerer litt varmt vann i stikkledningen inn til huset. Dette er nødvendig for at huset skal få varmt tappevann uten for lang ventetid.

**4. ENERGIMÅLER**

Energimåleren (6) registrerer boligens energiforbruk til varme og varmt tappevann. Måleren har panel på toppen som viser forbruket i kWh.

**5. ANSVARSGRENSE**

Hafslund Oslo Celsio eier villaveksleren og utrustning på forsyningsiden av varmeveksleren/berederen. Huseier eier og har driftsansvar for den delen som er angitt som "huseiers del" av anlegget. Se skjema og bilde på side 2.

**6. KONTAKTTELEFONER**

Hafslund Oslo Celsio har ansvaret for drift og vedlikehold av Celsio sin del av villaveksleren. Se skjema og bilde på side 2.

**Hvis det oppstår problemer med Celsio sin del av veksleren, kontakt vårt døgnbemannede feilmeldingstjeneste på telefon 22 43 59 80.**

Ved spørsmål om kundeforhold/ faktura kontakt kundeservice på tlf. 22 43 59 80 eller [celsiokundeservice@celsio.no](mailto:celsiokundeservice@celsio.no)

## Celsios del

## Ansvars- grense

## Huseiers del

