

Sikkerhet

FOR DEG SOM ER KUNDE



PÅBUDT VERNEUTSTYR:

HJELM MED HAKESTROPP

VERNEBRILLER

SYNLIGHETSVEST

LANGE ERMER

VERNEHANSKER

LANGBUKSER

VERNESKO



UTEOMRÅDE OG INNE I MOTTAKSHALL

- Maksimal tillatt kjørehastighet er 20 km/t
- Tomgangskjøring er ikke tillatt
- Følg skilting, merkinger og anvisninger på anlegget
- Personer skal holde minimum 3 meters avstand til avfallsbunker
- Avfall tippes normalt direkte fra bil til bunker. I enkelte tilfeller tippes avfallet på anvist plass i kjørehallen - etter instruksjon fra personell i kjørehallen
- Dersom avfall skal kastes manuelt direkte i bunker fra biler med lastelem eller åpent lasteplan, skal alltid fallsikringsutstyr benyttes - utstyr må medbringes

MELD FRA OM HENDELSER!

Si fra til de ansatte, eller ring kontrollrommet på telefon 901 960 37 / 991 53 804 (nødnr.)

BRANNALARM OG EVAKUERING

- Ved brannalarm skal anlegget evakueres umiddelbart
- Hvis det er mulig, skal evakuering skje med kjøretøyet du ankom i. Kjør rolig ut av anlegget
- Dersom evakuering skjer til fots, skal alle møte opp på samlingsplassen inne på parkeringsplassen - ved innkjøringen til anlegget
- Lytt til de beskjeder og instruksjoner som blir gitt

